

Réglage du Nexus 3

1- mettre le sélecteur de vitesses sur la position 2

2- avec une clé de 10 desserrer le contre écrou



3- continuer de dévisser le contre-écrou



4- à la main vous allez pouvoir tourner la vis moletée : l'objectif est d'aligner la ligne jaune à l'intérieur de la fenêtre avec les deux petites flèches jaunes situées à gauche et à droite de « set »



5- une fois la ligne jaune alignée serrer le contre-écrou pour figer la vis moletée



Démontage du Nexus 3 pour démonter la roue arrière

1- avec une clé de 10 desserrer l'écrou à l'arrière du boîtier



2- retirer le boîtier puis la tige à l'intérieur de l'axe creux



3- vous pouvez à présent desserrer l'écrou droit de la roue

[Pour plus d'informations télécharger les fiches techniques Nexus 3 sur www.shimano.com](http://www.shimano.com)