

## GUIDE DE MONTAGE : Tente sur biporteur Cargobike Bakfiets (court ou long)



**Système** : La tente tient grâce à son armature et s'accroche à la caisse grâce à 2 boutons pression à l'avant et 2 élastiques à l'arrière.

### Liste du matériel fourni :

- 1 tente avec une armature blanche à l'intérieur
- 2 élastiques blancs
- 2 boutons pression
- 4 vis courtes
- 4 vis longues
- 2 supports gris en plastique
- 1 bloc en bois (percé de 2 trous)
- 2 tubes noirs



### Procédé de montage :

**Fixation du bloc** : Mesurer et noter le milieu de la partie avant de la caisse, à l'intérieur.

**Positionner le bloc** à cet endroit et à 1,5 cm du haut de la caisse puis visser (sans perçage préalable) avec les 2 vis longues.



Mettre les élastiques blancs dans les oeillets de l'arrière de la tente.



Mettre les tubes noirs sur les extrémités latérales de l'armature de la tente.

Positionner la tente sur le bac en posant **l'extrémité de l'armature** du devant de la tente sur le bloc et **les extrémités latérales** sur les bords du bac au fond de la caisse, sur le banc.



Placer **les coins** de l'avant de la tente sur les coins du bac.



**Noter les emplacements** des boutons pressions fixés sur la tente.



**Visser aux endroits notés** les boutons pressions fournis séparément avec les vis courtes.

**Tirer sur les élastiques de l'arrière de la tente** pour trouver leurs positions optimales et noter les emplacements.



**Fixer les supports gris** à l'aide de 2 vis courtes aux emplacements notés.