

# Purion en bref



## Fonctions

- ⊕ Pression longue : Éclairage allumé/éteint
- ⊖ Pression longue : Affichage de Trajet, Total et Autonomie
- ⊕ Pression courte : Changement de mode de conduite
- ⊕ ⊖ Pression longue : Réinitialisation du kilométrage journalier ou de l'autonomie

- A Vitesse actuelle
- B Autonomie
- C État de charge de la batterie
- D Activer l'aide à la marche et maintenir enfoncée pour assistance ⊕

## Pression sur une touche

brève	moyenne	longue
inférieure à 1 sec.	inférieure à 2,5 sec.	supérieure à 2,5 sec.

## Choisissez l'un des 4 modes de conduite d'assistance avec les touches + et -

- Eco** Assistance efficace pour une autonomie maximale
- Tour** Assistance constante pour les longues randonnées
- Sport** Puissante assistance à usage universel
- VTT AE\*** Assistance progressive pour une sensation de pédalage naturelle
- Turbo** Assistance directe et puissante pour une conduite sportive



Vous trouverez des informations sur les possibilités de mise à niveau de l'écran dans le dépliant fourni « Know-How ». Si vous ne l'avez pas sous la main, l'ensemble des fonctionnalités et des informations supplémentaires sont disponibles à l'adresse [www.bosch-ebike.fr](http://www.bosch-ebike.fr)